MÁQUINA, COLA Y RUEDA DE MOLINO 8 PIE



MÁQUINA, RUEDA Y COLA Incluye bases para instalar en torres de cualquier otra marca. Incluye además base guía columna, base apoya crapodina, crapodina completa. Funciona con vientos leves, a partir de los 5 km Aprovechan un 60% más los vientos Caudal de agua continuo con vientos leves. Bomba de aceite automática, mientras funciona el el molino, lubrica el sistema de trabajo. Freno automático contra vientos mayores a 55 km.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS